

AUKŠTO TANKIO XPS PROFILIŲ „THERMOLIT“ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Įvertinkite angos matmenis ir taisyklumą.

Paruoškite reikiamo ilgio profilį.

Horizontalių profilių ilgis - lango angos matmuo plus abiejų vertikalinių profilių plotis. Vertikalinių profilių matmuo toks pat, kaip angos.



Aukšto tankio XPS profiliai yra 2,5m ilgio, todėl mažiau sujungimų, greitesnis ir mažiau kainuojantis darbas.



„Thermolit“ profilius pjaukite medžio apdirbimui skirtais įrankiais.



Montavimą pradėkite nuo apatinio. Ši ir viršutinį profilius rekomenduojame montuoti vientisus (paprastesnis darbas).



Atpjovę tinkamą „Thermolit“ profilio ilgį, profilį ir sieną sudrėkinkite vandeniu – tai užtikrina tinkamą poliuretano klijų stingimą ir sukibimą. Profilis turėtų būti ne šlapias, bet drėgnas.



Ant profilio užpurškite dvi poliuretano klijų juostas.



Profilį prispauskite prie sienos, patikrinkite jo horizontalumą arba vertikalumą.



Pragręžkite angas tvirtinimo varžtams, įstatykite ir prisukite varžtus.



Varžtai sukami kartu su poveržlėmis. Montuojant apatinį „Thermolit“ profilį, pirmus varžtus sukite ties lango statramsčių vieta, kitus varžtus sukite nerečiau kaip 50cm vienas nuo kito. Montuojant vertikalius ir viršutinį profilį, varžtai sukami nerečiau kaip 70cm.



„Thermolit“ profilių montavimo metu klįjus naudokite ir sudūrimų vietose.



Jei lango svoris viršija 100kg į vieną bėginį apatinio išnešimo profilio metrą arba langas montuojamas toliau kaip 14cm nuo sienos, būtina klijuoti ir prisukti atramines kaladėles. Atraminės kaladėlės daromos objekte iš „Thermolit“ profilio. Kaladėlių aukštis 12 – 20cm.



Kaladėles dėkite po lango statramsčiais. Jei manote, kad nepakanka - panaudokite jų daugiau.



Tvirtindami mūro varžtais angas gręžkite 6mm, o jei naudosite varžtus su nailoniniais kaiščiais - angas darykite kaiščio matmens.

Montuodami prie „kietų“ medžiagų (betono, silikato, keramikos) naudokite mūro varžtus arba varžtus su nailoniniais kaiščiais. Prie akyto betono, dujų silikato ar keramzitbetonio profilį tvirtinkite varžtais su nailoniniais kaiščiais (nemažiau kaip 10mm skersmens) arba specialiais varžtais porėtoms medžiagoms, kurių skersmuo 8 – 8,5mm.

Rekomenduojamas varžtų tvirtinimo gylis silikatinėse plytose ir silikatinuose blokeliuose - nemažiau kaip 60mm, akyto betono, keramzitbetonio ir keraminiuose blokeliuose - nemažiau kaip 80mm, betone - nemažiau kaip 40mm.



Varžtų tvirtinimo gylis yra tik rekomenduojamas, todėl reikėtų žinoti, kad skirtingos medžiagos turi skirtingą tankį. Jei manote, kad varžtai blogai laiko, sukite juos ilgesnius arba naudokite daugiau.



Sumontavę „Thermolit“ profilį, langus galite pradėti montuoti po 12val. Prieš langų montажą nuo profilių pašalinkite klijų perteklių.



Išsamesnę konsultaciją teikia UAB „Vekstrus“.

Tel.: +370 685 32942 (Raimondas)